



## KITS SOUFFLETS

### Préconisations de serrage des colliers

TYPE "OMEGA"

$\phi D$ (mm)	L (mm)	E p (mm)	P (N)	M <sub>1</sub> M <sub>2</sub> (mm)	M <sub>1</sub> -M <sub>2</sub> (mm)
<60.5	10	0.8	8130±323N	1.2 ~ 4.0	≤ 0.4
>60.5	10	1	8960±323N	1.2 ~ 4.0	≤ 0.4
<120.5	7	0.6	2550±150N	1.2 ~ 4.0	≤ 0.4

TYPE "LOW-PROFILE"

BOOT CLAMP MUST BE HOOKED SURELY

#### Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : <http://lc.cx/catalog-ra>



Flashez ce QR Code pour retrouver notre catalogue en ligne.

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS  
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !

