



## Zentrierdorne für Kupplungs- scheibe

Art.Nr. 400 0045 10 für Naben  $\varnothing$  28 mm  
Art.Nr. 400 0046 10 für Naben  $\varnothing$  23 mm

### Anwendung

BMW-Fahrzeuge mit SAC-Kupplung

### Handhabungshinweis:

Alle BMW SAC-Kupplungen sind mit einem Verriegelungsstück ausgerüstet, welches nach der Kupplungsmontage entfernt werden muß. Beim Kupplungswechsel ist zur Zentrierung der Kupplungsscheibe ein Zentrierdorn erforderlich, welcher vor Einbau der Kupplungsscheibe in das Schwungrad eingesteckt wird. Nach Anschrauben der Kupplungsdruckplatte wird das Verriegelungsstück mittels Innensechskantschlüssel (SW 14) links drehend entfernt und der Zentrierdorn mittels Schraube M10 x 60 herausgezogen.

- ① Zentrierdorn für Naben  $\varnothing$  28 mm
- ② Zentrierdorn für Naben  $\varnothing$  23 mm
- ③ Schraube M10 x 60

