

Všeobecné pokyny k instalaci vodních čerpadel a proplachování chladicího okruhu.



Při výměně vodního čerpadla a s tím spojeným proplachováním chladicího okruhu se často dělají chyby, které vedou ke kontaminaci nového chladiva a ohrožují řádné fungování nového vodního čerpadla. Proto je zejména důležité **zcela** propláchnout chladicí okruh **před** výměnou vodního čerpadla, dodržovat předpisy o utěsnění vodního čerpadla a používat správné chladivo.

! Dodržujte prosím následující všeobecné pokyny k výměně vodního čerpadla a proplachování a novému plnění chladicího okruhu:



- Použité chladivo vypusťte v souladu s pokyny výrobce (uvolněte vypouštěcí zátku spodní hadice chladiče atd.).
- Chladivo zachyťte do nádoby a předpisově zlikvidujte (**pozor: toxické, obsahuje glykol**). Staré chladivo se nesmí znovu používat.



- Při silném znečištění starým chladivem je třeba zkontrolovat termostát a v případě potřeby ho vyměnit.

3



- Smíchejte čistou vodu s čisticí přísadou (např. MB A0009891025, Liqui Moly 3320 atd.) ve správném poměru a nalijte směs do chladicího systému.



4



- Motor zahřejte na provozní teplotu, aby termostat chladiva otevřel velký chladicí okruh. Zapněte vytápění na nejvyšší teplotu, vezměte na vědomí dobu účinku podle specifikací výrobce produktu.

5



- Čisticí směs znovu vypustíte jako v kroku 1 **(pozor, nebezpečí opaření!)**.
→ Podle stupně znečištění vypuštěného prostředku případně znovu proveďte kroky 3 a 4.

6



- Naplňte chladicí okruh čistou vodou. Motor uveďte na provozní teplotu při 2 500 ot./min. a opět vypustte vodu podle popisu v kroku 1 a 5.

7





→ Nyní demontujte staré vodní čerpadlo a všechny těsnicí plochy důkladně očistěte a odmastěte.



Porovnejte demontované vodní čerpadlo s novým dílem.

DŮLEŽITÉ: Kolem vodního čerpadla nikdy neotáčejte, je-li suché!

Mohlo by dojít k poškození kluzného těsnění a to by vedlo k netěsnosti.



→ Nainstalujte nové vodní čerpadlo podle údajů výrobce. Přitom vždy bezpodmínečně dodržujte utahovací momenty a pokyny k použití těsnění/těsnicích hmot.



→ Používejte pouze těsnicí hmoty nebo těsnicí lepidla, je-li to výslovně určeno pro vodní čerpadlo. U vodních čerpadel, která se montují s takovým tekutým těsnicím přípravkem, dbejte na to, aby byl těsnicí přípravek nanesen úsporně a stejnoměrně, a než znovu naplníte chladicí okruh, aby byly dodrženy doby schnutí. Jinak může dojít ke znečištění chladiva. Upevňovací šrouby vodního čerpadla utahujte střídavě předepsaným utahovacím momentem.



→ Je-li vodní čerpadlo dodáno s těsněním nebo je předem namontován těsnicí O-kroužek, nepoužívejte žádné jiné těsnicí hmoty! Předem namontované těsnicí O-kroužky potřete před smontováním chladivem, nepoužívejte tuk.



→ Naplňte nové chladivo ve správném poměru nemrznoucí kapaliny a vody do chladicího systému. K tomuto účelu použijte pouze schválené koncentráty nemrznoucí směsi pro automobily. Podle výrobce a roku výroby vozidla se používají různé mezní hodnoty pro použitou vodu (tvrdost, pH atd.). V případě pochyb použijte destilovanou vodu.



→ Podle specifikací výrobce odvzdušněte chladicí okruh, (případně použijte plnicí přístroj) a zkontrolujte těsnost systému. Krátce unikající malé množství vody v odvodňovacím otvoru vodního čerpadla je možné a po krátké době ustane.



→ Zkušební jízdu nebo zkušební provoz provádějte, dokud systém nedosáhne provozní teploty. Poté znovu zkontrolujte těsnost a hladinu náplně systému (**Pozor, nebezpečí opaření!**).

